

**NS-3910 Skjema for kontroll/serviceintervaller av håndslukkere
Tillegg A. (normativt) Korrigert etter endring i juni 2006**

Vedlikehold skal utføres etter følgende intervaller:

Type håndslukker	Visuell kontroll utføres av eier/bruker (hvert kvartal)	<u>Kontroll</u> Standardens tillegg B		Service ***) Standardens tillegg C (+ evt. tillegg D)
		Bolig	Øvrige	
Vann, skum og vannbasert *)	**)	Hvert 5 år	Årlig	Hvert 5 år
Pulver (trykkkladd)	**)	Hvert 5 år	Årlig	Hvert 10 år
Pulver (med patron)	**)	Hvert 5 år	Årlig	Hvert 10 år
CO ₂	**)	Hvert 5 år	Årlig	Hvert 10 år

*) Hvis produsentens anbefalinger for bytte av skum er hyppigere enn vedlikeholdsintervallet i tabellen; skal produsentens anbefalinger følges.
 **) Visuell kontroll skal minimum utføres hvert kvartal. Hyppigheten av en slik kontroll skal også vurderes ut fra hvilket miljø apparatet er plassert i, og hvilket risikobjekt de er ment å beskytte. Hyppigere kontroll enn hvert kvartal kan derfor være aktuelt.
 ***) Apparatets alder regnes fra det året den er/har blitt utplassert i brannobjektet (huset/leilighet/bygget) altså, om et trykkkladd pulverapparatet er 10 år eller mer, skal det gjennomføres service (tillegg C) av apparatet før en eventuell kontroll (tillegg B) kan utføres.

Vedlikehold av sløkkeutstyr består av tre nivåer:

1. Visuell kontroll av sløkker består av følgende: (eier/brukers ansvar)

- Er sløkkeren plassert på "angitt sted" (kjenner alle i husstanden/bedriften til angitt sted?).
- Er sløkkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
- Er sløkkerens bruksanvisning leselig? Vender bruksanvisningen ut i rommet?
- Har sløkkeren synlig skader?
- Sløkker med trykkindikator, er trykket på det grønne feltet?
- Er sikringsplinten intakt og plombert?
- Er datoen for kontroll/service utgått? (se etikett på sløkkeren)
- Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på sløkkeren
- Pulversløkkeren snues på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre/føle at pulveret er løst/flyktig.

Om det oppdages feil på sløkkeren skal kontrollør/servicefirma kontaktes.

2. Kontroll av sløkker, tillegg B

Kontroll består av å kontrollere vekt av sløkkemiddelet, test av trykkindikator, utvendig kontroll av korrosjon/skader, etiketter, betjeningsmekanismer, utløpedysen, pulverets flyktighet, sløkkerens slange og plombering av sløkkeren. Kontrollen skal dokumenteres og utføres av en sertifisert/godkjent person.

3. Service av sløkker, tillegg C

Service består av tømning/kontroll av sløkkerens sløkkemiddel, innvendig korrosjonskontroll, trykksetting av ny drivgass, samt kontroll av sløkker, vedlegg B (Se punkt 2)